



Bruksanvisning for

ALKOLÅS 720

A L Å S

ET ENKELT VALG



ALKOLÅS

ALKOLÅS ER MONTERT

Det er montert en alkolås i dette kjøretøyet. Det innebærer at du som bruker må gjøre deg kjent med denne bruksanvisningen før du starter kjøretøyet.

I nesten alle tilfeller starter alkolåsen automatisk når du setter deg inn i kjøretøyet. Hvis ikke, så følger du bruksanvisningen. Oppstart av enhet kan man gjøre ved å trykke på av/på bryter rett under displayet. (1)

BYTTE AV HÅNDEHET

Hvis du har fått en ny håndenhet, som er kalibrert og har hatt service, er det bare å følge de samme rutiner som tidligere.

Husk og frakoble gammel håndenhet og sett inn ny. Det er enkelt ved at du følger ledningen fra håndenheten ned til der den er koblet på med en **blå** skrue/mutter. Skru av og bytt ut til ny håndenhet. Den gamle returneres i samme eske som den nye lå i (det er vedlagt en returlapp for porto). Eller følg retur regler som er bestemt fra bedriften.

Skulle du ha spørsmål, ring support 924 06 002



1

1. Start opp
alkolåsen (hvis den
ikke har startet
automatisk)



2

2. Vent til du får beskjed om å sette inn munnstykke og «gi blåseprøve».

3

3. Munnstykket skal skli lett på plass uten å bruke makt, møter du motstand står munnstykket feil vei. Sporet i munnstykket skal stå klokken 9 når du ser på skjermen.

Får du ikke blåst, så sjekk at munnstykket sitter riktig i.



4. Fyll lungene godt med luft. Blås med ett moderat trykk i ca. 4 sekunder, til du hører et knepp. Ved riktig blåsemengde høres ett sammenhengene bip.

5. Sjekk i displayet at du er har fått godkjent blåseprøve.

6. Alkolåsen slår seg av automatsisk etter blåsing.



ALKOLÅSBRUK OG SMITTEVERN

Ettersom man ved alkotest benytter et personlig munnstykke og kun utånder, er det en svært liten teoretisk sannsynlighet for retrograd smitte, selv om munnstykket ikke har en tilbakeslags ventil. Vi anser at det er smittevern­faglig forsvarlig praksis.



- Ved test må det kun foretas utblåsning gjennom alkolåsen, ikke motsatt.
- Munnstykkene er pakket enkeltvis i forse­glet plastpose.
- Etter bruk skal munnstykker fjernes og sikres mot gjenbruk av andre.

RENGJØRING

Alkolåsen **skal ikke** rengjøres med antibac eller noe annet alkoholbasert rensmiddel, men kan tørkes av med våtserviett mellom bruk. Hvis antibac eller alkoholbaserte rensmidler har vært brukt i eller rundt munnstykkeinngang, kan disse trenge inn til sensoren, som da vil blokkere for start av kjøretøy.

I de tilfeller det er «meget sterkt behov» for å rengjøre med antibac (alkohol) **MÅ** alkolåsen fjernes fra kupen under rengjøring. (Sett inn alkolåsen etter ca. 15 minutter slik at det ikke er spor igjen av alkohol i kupen. (se side 2 under «bytte av håndenhet)

Trenger du bistand, så kan du ringe
SUPPORT på tlf. 924 06 002



ALAAS

ET ENKELT VALG

alaas.no ▶ Torget 5, 3256 Larvik ▶ post@alaas.no